

## CONFIGURATION DE BASE POUR LECTEURS MANUELS

Si le faisceau de lecture n'est pas visible, appuyer sur la gâchette pendant 5-10 secondes environ. Le lecteur émettra une série de bips, le faisceau apparaîtra et il sera possible de lire les codes de programmation ci-dessous.

1. **APPAIRAGE BASE-LECTEUR** (Seulement pour les modèles avec base. Pour les lecteurs filaires, aller directement au point n. 2)

Retirer le lecteur de la base et lire le code-barres de Unlink :



Après avoir lu le code Unlink, le lecteur émettra une série de bips avec une tonalité descendante. Placer le lecteur sur la base jusqu'à ce qu'il émette une série de bips ascendants. De cette façon, l'appairage base-lecteur aura été effectué correctement.

Retirer à nouveau le lecteur de la base et continuer à lire, dans l'ordre, les codes ci-dessous.

2. **RÉINITIALISATION AUX VALEURS D'USINE**



3. **CONFIGURATION INTERFACE ÉMULATION CLAVIER, LANGUE FRANÇAISE**

