

INSTRUCCIONES PARA DESBLOQUEAR EL LECTOR DE LA INTERFAZ USB OEM

Seguir las instrucciones a continuación en caso de que el código USB OEM haya sido leído accidentalmente o si el lector está bloqueado con un LED verde parpadeante y sin haz de lectura, incluso después de mantener presionado el gatillo durante 5-10 segundos.

- Descargar desde el sitio Datalogic e instalar:
 - el software Aladdin (<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=28711>)
 - el driver "driver v 6.3.2" (<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082>)
- Abrir el Aladdin
- Apretando el gatillo (con la pistola en la cuna, si es un modelo de lector con base), desenchufar y enchufar el cable USB al ordenador (si el lector no estaba conectado, enchufar el cable apretando el gatillo)
- Ir al Tools menu> Force device connection
- Cuando la ventana de diálogo cambia en "USB HID", hacer clic sobre "connect"
- En la columna azul que aparece, desde la voz "interface selection" elegir "USB KBD" y luego hacer clic sobre "write configuration" (ver captura de pantalla aquí abajo)

