

## ISTRUZIONI PER SBLOCCO DEL LETTORE DA USB OEM

Seguire le istruzioni qui sotto nel caso in cui sia stato letto accidentalmente il codice USB OEM dal manuale di programmazione o, comunque, il lettore risulti bloccato con led verde lampeggiante e assenza del raggio di lettura, anche dopo aver tenuto premuto il grilletto per 5-10 secondi.

- Scaricare dal sito Datalogic e installare sul pc:
  - il software Aladdin  
(<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=28711>)
  - il driver "driver v 6.3.2"  
(<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082>)
- Aprire Aladdin
- Andare sul menù Tools > Force device connection
- Tenendo premuto il grilletto (con il lettore appoggiato sulla base, nel caso in cui il lettore abbia una base), scollegare e collegare nuovamente il cavo USB al computer (se il lettore non era precedentemente collegato, collegarlo tenendo premuto il grilletto)
- Quando la finestra di dialogo cambia in "USB HID", cliccare su "connect"
- Nella colonna blu che compare, dalla voce "interface selection" scegliere "USB KBD" e poi cliccare su "write configuration" (vedi schermata qui sotto)

