

## **CONFIGURAZIONE PER FARMACIE**

Di seguito la configurazione per abilitare la lettura dei 2 tipi di codici a barre che sono presenti sulle fustelle dei medicinali.

I codici in alto sulle fustelle sono di tipo Code 32, mentre quelli in basso sono di tipo ITF - Interleaved 2 of 5. Leggere tutti i codici qui sotto, in sequenza.

(Leggere anche la configurazione evidenziata in giallo nel caso si voglia attivare il codice di controllo)



Code 32 Enable/Disable (Italian pharmaceutical code): Enable

<FNC3>\$CP3EN01<CR>



\$CP3EN01

Code 32 Check Character Transmission: Enable

<FNC3>\$CP3CT01<CR>





12 of 5 = Enable



Enter/Exit Programming Mode