

Datalogic S.r.l.
Via San Vitalino 13
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Tel. +39 051 3147011
Fax +39 051 3147205

©2018 Datalogic S.p.A. y/o sus afiliados

♦ Todos los derechos reservados. ♦ Sin limitar los derechos de autor, ninguna parte de esta documentación puede reproducirse, almacenarse o introducirse en un sistema de recuperación, o transmitirse de ninguna forma o por medio o para un propósito, sin la autorización expresa y por escrito de Datalogic S.p.A. y/o sus afiliados. Por medio de la presente se otorga a los propietarios de los productos de Datalogic una licencia no exclusiva y revocable para reproducir y transmitir esta documentación de acuerdo con los propósitos empresariales internos del comprador. El comprador no eliminará o alterará las notificaciones propietarias, incluyendo aquellas sobre derecho de autor, contenidas en esta documentación y se asegurará de que todas las notificaciones aparezcan en las reproducciones de la documentación. Si se publican revisiones de este manual en el futuro, usted puede adquirir las versiones impresas a través de su representante de Datalogic. Las versiones electrónicas pueden descargarse del sitio de Datalogic (www.datalogic.com) o provista en el medio apropiado. Si visita nuestro sitio y quisiera hacer comentarios o sugerencias sobre ésta u otras publicaciones de Datalogic, por favor infórmenos a través de la página de 'Contacto con Datalogic'.

Aviso Legal

Datalogic ha tomado las medidas razonables para proveer información completa y precisa en este manual; sin embargo, Datalogic se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Datalogic y su logotipo son marcas registradas de Datalogic S.p.A. en varios países, incluyendo EEUU y la U.E. Skorpion es una marca registrada de Datalogic S.p.A y/o sus afiliados. El resto de las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Patentes

Consulte en www.patents.datalogic.com la lista completa de patentes.

Documentación de Referencia

Para consultar más información sobre la Skorpion X4 consulte SKK Help en línea, así como el Manual del Usuario del Skorpion X4, el cual puede descargarse de nuestro sitio www.datalogic.com.

Soporte a Través del Sitio Web

Datalogic ofrece varios servicios, así como soporte técnico, a través de su sitio. Inicie sesión en www.datalogic.com y vaya al enlace de **SOPORTE**, el cual le dará acceso a:

Descargas seleccionando el modelo del producto de una lista en el campo de Búsqueda por Producto, donde encontrará Hojas Técnicas, Manuales, Software y Utilerías e Ilustraciones;

Programa de Reparaciones - Easeofcare para Autorizaciones de Materiales de Devolución (RMA) en Línea, además de información de contacto del Centro de Reparación;

Programa de Servicios que contiene detalles de los Contratos de Mantenimiento;

Soporte Técnico vía correo electrónico o teléfono.

Términos y Condiciones de la Garantía

El dispositivo tiene un periodo de garantía de un año, mientras que los consumibles (batería, fuente de poder, cable, etc.), de 90 días a partir de la fecha de compra.

DATALOGIC

Skorpion™ X4

Computadora Móvil Resistente
con Generador de Imágenes 1D/2D



Guía de inicio rápido



En el Anexo de Seguridad y Regulaciones que se incluye con el producto encontrará información adicional regulatoria, legal y de seguridad.

©2018 Datalogic S.p.A. y/o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Datalogic y su logotipo son marcas registradas de Datalogic S.p.A. en varios países, incluyendo EEUU y la U.E.

DATALOGIC

www.datalogic.com

Contenido de la Caja

El paquete del Skorpion X4 contiene:

- Computadora móvil Skorpion X4
- Batería recargable
- Superposición de emulación de terminales
- Clip para cinturón (sólo para los modelos portátiles)
- Pivote para el clip para cinturón (sólo en los modelos portátiles)
- Correa de mano
- Cordón (sólo en los modelos con empuñadura)
- Guía de Inicio Rápido
- Anexo de Seguridad y Regulaciones
- Wavelink Avalanche Insert (sólo en los modelos con radio WEC7)
- Wavelink Terminal Emulation Insert (sólo para los modelos de empuñadura WEC7)
- Hoja del Acuerdo de Licencia para Usuarios Finales (EULA)

Retire todos los componentes de su empaque; revise que estén en buenas condiciones y compárelos con todos los documentos del empaque.



Conserve el empaque original en caso de que tenga que enviar los productos al centro de asistencia técnica. La garantía no cubre los daños provocados por el embalaje inadecuado.

Vista General



Teclados

Teclado Alfanumérico Completo (50 Teclas)



Windows Embedded Compact 7




Android

Teclado Alfanumérico (38 Teclas)



Windows Embedded Compact 7



Android

Teclado Numérico (28 Teclas)



Windows Embedded Compact 7



Android

Teclado Funcional (28 Teclas)*



*. Disponible sólo en las configuraciones especiales de Windows Embedded Compact 7.

Instalación de la Batería

Inserte las lengüetas de alineamiento de la batería en los huecos, y presione firmemente hasta que el pestillo de la batería produzca dos chasquidos:




Instrucciones de Carga

La batería no está totalmente cargada. Después de instalarla, cárguela con el cable USB o con la base.

Carga con USB

Puede utilizar un cable micro USB o USB estándar junto con un adaptador de alimentación para cargar la Skorpio X4 desde un enchufe eléctrico.





Utilice sólo una fuente de alimentación aprobada por Datalogic.



No inserte el cargador de pared en el puerto micro USB cuando la Skorpio X4 esté conectada a la base.

Carga con el Single Slot Dock




La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Instalación de la Tarjeta SD

1. Apague la Skorpio X4 (presione el botón de encendido y espere a que el dispositivo se apague).
2. Oprima el pestillo y retire la batería:



3. Jale hacia arriba el receptáculo de la tarjeta y levántelo:



4. Inserte la tarjeta microSD con la parte grabada hacia arriba:



5. Asegure la tarjeta en su lugar empujando el receptáculo y desplazando hacia abajo:





6. Inserte las lengüetas de alineamiento de la batería en los huecos, y presione firmemente hasta que el pestillo de la batería produzca dos chasquidos:




Escaneo e Imágenes

Captura de Datos del Generador de Imágenes 1D



Captura de Datos del Generador de Imágenes 2D



Patrón del Sistema Guía

Código de Barras Lineal



Símbolo de la Matriz 2D



La siguiente información se aplica al sistema de puntería láser, utilizado en las variantes de Skorpio X4 con 2D Imager:



AVOID EXPOSURE
LASER LIGHT
IS EMITTED FROM
THIS APERTURE

EVITE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ LÁSER QUE SE EMITE DE ESTA APERTURA

Sincronice su Dispositivo con la PC*

Set up Synchronisation using Windows Mobile® Device Center

Prepare la Sincronización usando Windows Mobile® Device Center. Windows Mobile® Device Center puede descargarse del sitio de Microsoft www.microsoft.com. Sólo es compatible con Windows Vista y Windows 7; si utiliza Windows XP o anterior, tiene que descargar Microsoft ActiveSync.

Puede establecer una conexión con su Skorpio X4 mediante las siguientes interfaces:

- USB, ya sea directamente o a través del Single Dock
- RS232, ya sea directamente o a través del Single Dock
- Bluetooth®

Para establecer una asociación entre la Skorpio X4 y una PC, inicie Windows Mobile® Device Center y siga estos pasos:

1. Conecte la Skorpio X4 a la PC. Windows Mobile® Device Center se configura a sí mismo y enseguida se abre.
2. En la pantalla del acuerdo de licencia, pulse Aceptar.
3. En la pantalla de inicio del Windows Mobile® Device Center pulse Instalar su dispositivo.
4. Seleccione los tipos de información que quiere sincronizar y pulse Siguiente.
5. Escriba el nombre del dispositivo y pulse Instalar.

Cuando termine con el asistente de instalación, Windows Mobile® Device Center sincroniza automáticamente la computadora móvil. Los correos electrónicos de Microsoft® Office Outlook® y otra información aparecerán en su dispositivo después de la sincronización.



Conexión Directa USB



Conexión USB HandyLink™

*. Sólo para los modelos con Windows Embedded Compact 7.