

FAQ Unlock USB-OEM

[ITA] Estrarre il file zippato in una cartella a scelta, accertiamoci che il lettore o la base (se lettore senza cavo) siano connessi al PC ed accesi.

Lanciamo il Tool (icona con il lucchetto) con privilegi di Amministratore, lo scanner dovrebbe essere riconosciuto ed abilitato alla lettura, dovrebbe essere presente il fascio di lettura alla pressione del grilletto.

Leggiamo ora uno dei due codici a barre apparsi a video, e il lettore dovrebbe essere nuovamente configurato come emulatore di tastiera.

Non fosse questo il caso, e per esempio la finestra del Tool si chiudesse in modo anomalo subito dopo l'apertura, scaricate allora il file, sempre dal nostro sito, **Reset USB OEM_ITA_Aladdin_3.X.pdf**, che vi guiderà all'installazione del nostro software ad alla configurazione dello scanner.

[ENG] Extract the zipped file in a folder of your choice, let's make sure that the reader or the base station (for wireless reader) is connection to the PC and turned on.

We launch the Tool (icon with the padlock) with Administrator privileges, the scanner should be recognized and enabled to read, the reading beam should be present when the trigger is pressed.

Let us now read one of the two barcodes that appeared on the screen, and the reader should be configured again as a keyboard emulator.

If this is not the case, and for example the Tool window closes abnormally immediately after opening, then download the file, always from our Website, **Reset USB OEM_ENG_Aladdin_3.X.pdf**, which will guide you to the installation of our software and the configuration of the scanner.

FAQ Unlock USB-OEM

[FR] Veuillez extraire le fichier zippé dans un dossier de votre choix en vous assurant que le lecteur ou la base (si lecteur sans câble) soit bien connecté au PC et allumé.

Veuillez lancer l'outil (icône avec le cadenas) en tant qu'administrateur, le scanner sera ainsi reconnu et activé pour lire des codes. Le faisceau de lecture sera à nouveau présent lorsque la gâchette est connectée au port.

Veuillez lire maintenant l'un des deux codes-barres qui apparaissaient à l'écran, et le lecteur devrait être configuré à nouveau comme un émulateur de clavier.

Si ce n'est pas le cas, et par exemple la fenêtre Outil se ferme anormalement immédiatement après ouverture, téléchargez le fichier, toujours notre site, **Reset USB OEM_FRA_Aladdin_3.X.pdf**, qui vous guidera vers l'installation de notre logiciel et la configuration du scanner.

[DE] Entpacken Sie die gezippte Datei in einen Ordner Ihrer Wahl, stellen Sie sicher, dass das Lesegerät oder die Basisstation (wenn das Lesegerät ohne Kabel) an den PC angeschlossen und eingeschaltet ist.

Wir starten das Tool (Symbol mit dem Vorhängeschloss) mit Administratorrechten, der Scanner sollte erkannt und zum Lesen aktiviert werden, der Lesestrahl sollte vorhanden sein, wenn der Auslöser gedrückt wird.

Wir lesen nun einen der beiden Barcodes, die auf dem Bildschirm erschienen sind, und der Reader sollte wieder als Tastaturemulator konfiguriert werden.

Wenn dies nicht der Fall ist und sich beispielsweise das Tool-Fenster sofort nach dem Öffnen abnormal schließt, laden Sie die Datei herunter, immer von unserer Website, **Reset USB OEM_DE_Aladdin_3.X.pdf** zurücksetzen, die Sie zur Installation unserer Software und zur Konfiguration des Scanners führt.

FAQ Unlock USB-OEM

[ESP] Extraiga el archivo comprimido en una carpeta de su elección asegurándose de que el lector o la estación base (si el lector no tiene cable) estén conectados al PC y encendidos.

Lanzamos la Aplicación (ícono con el candado) con privilegios de administrador, el escáner debe ser reconocido y habilitado para leer, el haz de lectura debe estar presente cuando se presiona el gatillo.

Ahora leemos uno de los dos códigos de barras que aparecen en la pantalla y el lector debería configurarse nuevamente como un emulador de teclado.

Si este no es el caso, y, por ejemplo, la ventana de la Aplicación se cierra anormalmente inmediatamente después de abrir, descargue el archivo, siempre desde nuestro sitio, **Reset USB OEM_ESP_Aladdin_3.X.pdf**, que lo guiará a la instalación de nuestro software y la configuración del escáner.