

## BLUETOOTH PAIRING

Para conectar directamente en Bluetooth el escáner a un pc/tablet/móvil, leer los códigos de programación y seguir las instrucciones a continuación.

Factory Default



Esperar unos 30 segundos, luego seguir leyendo los códigos aquí abajo.

Unlink



Enable Variable PIN



Link HID



El lector será visible durante de 5 minutos aproximadamente.

Utilizar el BT del ordenador/tablet/ móvil para buscar y conectar el lector.

Seleccionar el producto que quieren conectar (el nombre del lector por defecto es “Datalogic Scanner”).

Se abrirá un pop-up y será necesario un código PIN para habilitar la conexión.

Utilizar los códigos de barras abajo para insertar el PIN visualizado.

Completar el procedimiento leyendo el código **“Exit Var PIN”**.

N.B.

El pin aparece solamente si el lector es conectado con dispositivos IOS.

Si el dispositivo es Windows, el PIN estándar es: 1234

# FAQ

---

