MAGELLAN™ LABEL ID OPTIONS

Programming codes are for the following products:

- Magellan™ 800i
- Magellan™ 1000i
- Magellan™ 1100i
- Magellan™ 1400i
- Magellan™ 2200
- Magellan™ 2200E
- Magellan™ 2300
- Magellan™ 2300E
- Magellan™ 3200

- Magellan™ 3300
- Magellan™ 8100
- Magellan™ 8200
- Magellan™ 8300
- Magellan™ 8400
- Magellan™ 8500
- Magellan™ 8500XT
- Magellan™ 8500XTS
- Magellan™ 9500

Label ID's are symbols or letters at the beginning of barcode data that represent what symbology the barcode is, below are some common examples.

A = UPC-A

E = UPC-E

FF = EAN-8

F = EAN-13

* = Code 39

% = Codabar

I = Interleaved 2 of 5

& = Code 93

= Code 128

Enable Label ID

³ 0 0 0 0 0 ▯ 0 2 0 5 1 ▯ 0 0 0 0 0 ▯

Label ID Disable

³ 0 0 0 0 0 ▯ 0 2 0 5 0 ▯ 0 0 0 0 0 ▯

www.datalogic.com